



**SUR LE SIEGE VWT5 :**

- recouper le bas des 2 carters latéraux d'environ 25 à 30 mm
- mettre le siège dans sa position la plus basse
- retirer la poignée pour verrouiller le réglage en hauteur

**OPTION :**

- housse en simili gris pour remplacement de l'habillage plastique du frein à main

ind B, le 29/01/2008 : ajout frein à main + housse simili



SCOPEMA - CBTO13RG2 avec REHAUSSES Ht 17 - le 02/12/2004  
montage base tournante VWT5 pilote pour siège d'origine